
Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

# Manuali i përdorimit

## Kondicioner me ndarje ajri të montuar në mur



Siesta®

**ATXP20P5V1B**
**ATXP25P5V1B**
**ATXP35P5V1B**

# Tabela e përmbajtjes


**1 Rreth dokumentacionit 2**
1.1 Kodi i produktit ... 2
1.2 Rreth këtij dokumenti ... 2
1.2.1 Kuptimi i alarmeve dhe simboleve ... 3

**2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin 3**
2.1 Të përgjithshme ... 3
2.2 Udhëzimet për përdorim të sigurt ... 3

**3 Rreth sistemit 4**
3.1 Njësia e brendshme ... 4
3.1.1 Ekrani i njësisë së brendshme ... 5
3.2 Rreth LAN-it me valë ... 5
3.2.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë ... 5
3.2.2 Parametrat bazë ... 5
3.3 Rreth ndërfaqes së përdoruesit ... 5
3.3.1 Përbërësit: Telekomanda uajrles ... 5
3.3.2 Statusi: Ekrani LCD i telekomandës uajrles ... 6
3.3.3 Operimi i telekomandës uajrles ... 6

**4 Para përdorimit 6**
4.1 Montimi i mbajtëses së telekomandës uajrles ... 6
4.2 Vendosja e baterive ... 6
4.3 Ndezja e furnizimit me energji ... 6

**5 Përdorimi 6**
5.1 Gama e operimit ... 6
5.2 Kur përdoren funksionet ... 7
5.3 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës ... 7
5.3.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës ... 7
5.4 Preferenca për ajër të nxehtë ... 7
5.4.1 Nisja/ndalimi i preferencës për ajër të nxehtë ... 8
5.5 Kufiri i temperaturës ... 8
5.6 Kontakti i NDEZJES/FIKJES ... 8
5.7 Kontrolli i Kompensimit të Klimës (CCC) ... 8
5.8 Shkalla e qarkullimit të ajrit ... 8
5.8.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit ... 9
5.9 Drejtimi i qarkullimit të ajrit ... 9
5.9.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit të ajrit ... 9
5.10 Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie ... 9
5.10.1 Fillimi/ndalimi i operimit të qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie ... 9
5.11 Operimi i fuqishëm ... 9
5.11.1 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm ... 9
5.12 Operimi ekono ... 10
5.12.1 Fillimi/ndalimi i operimit ekono ... 10
5.13 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES ... 10
5.13.1 Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit ... 10
5.13.2 Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit ... 10
5.13.3 Kombinimi i kohëmatësit të FIKJES dhe NDEZJES ... 10
5.14 Lidhje uajrles LAN ... 11
5.14.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë ... 11
5.14.2 Instalimi i aplikacionit ONECTA ... 11
5.14.3 Caktimi i lidhjes uajrles ... 11

**6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal 12**

**7 Mirëmbajtja dhe shërbimi 12**
7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi ... 12
7.2 Pastrimi i njësisë së brendshme dhe telekomandës uajrles ... 13
7.3 Pastrimi i panelit të përparmë ... 13
7.4 Si të hapni panelin e përparmë ... 13
7.5 Rreth filtrave të ajrit ... 13
7.6 Pastrimi i filtrave të ajrit ... 13
7.7 Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion) ... 14
7.8 Ndërrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion) ... 14
7.9 Mbyllja e panelit të përparmë ... 14
7.10 Marrja parasysh e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë ... 14

**8 Zgjidhja 14**

**9 Hedhja 15**


# 1 Rreth dokumentacionit

## 1.1 Kodi i produktit

ATXP20P, ATXP25P, ATXP35P

## 1.2 Rreth këtij dokumenti

Faleminderit që bletë produktin. Ju lutemi:

- Ruajeni dokumentacionin për referencë në të ardhmen.

**Audienca e synuar**

Përdoruesit fundorë

**INFORMACION**

Qëllimi i kësaj pajisjeje është përdorimi nga përdoruesit ekspertë ose të trajnuar në dyqane, në industrinë e lehtë dhe ferma, ose për përdorim tregtar ose shtëpiak nga jo profesionistë.

**Seti i dokumentacionit**

Ky dokument është pjesë e setit të dokumentacionit. Seti i plotë përbëhet nga:

- **Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë:**
  - Udhëzimet e sigurisë që duhet të lexoni para përdorimit të sistemit
  - Formati: Skedarët digjitalë në https://www.daikin.eu. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.
- **Udhëzuesi referencë i instaluesit:**
  - Përgatitja e instalimit, praktikat e mira, të dhënat referencë, …
  - Formati: Skedarët digjitalë në https://www.daikin.eu. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.
- **Udhëzuesi referencë i instaluesit:**
  - Udhëzime të detajuara hap pas hapi dhe informacion për përdorimin bazë dhe atë të përparuar
  - Formati: Skedarët digjitalë në https://www.daikin.eu. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.
- **Manuali i instalimit:**
  - Udhëzimet e instalimit
  - Formati: Skedarët digjitalë në https://www.daikin.eu. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.
- **Manuali i përdorimit:**
  - Udhëzues i shpejt për përdorimin bazë
  - Formati: Letër (brenda paketimit të njësisë së brendshme)

Rishikimet më të fundit të dokumentacionit të siguruar mund të disponohen në faqen rajonale Daikin ose përmes instaluesit tuaj.

Skanoni kodin QR më poshtë për të gjetur setin e dokumentacionit të plotë dhe më shumë informacion rreth produktit tuaj në uebfaqen e Daikin.

ATXP-P

Udhëzimet origjinale janë të shkruara në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime të udhëzimeve origjinale.

### 1.2.1 Kuptimi i alarmeve dhe simboleve

**RREZIK**
Tregon një situatë që rezulton në vdekje ose dëmtim të rëndë.

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**
Tregon një situatë që mund të rezultojë në goditje elektrike.

**RREZIK: RREZIK DJEGIEJE//PËRVËLIMI**
Tregon një situatë që mund të rezultojë në djegie/përvëlim për shkak të temperaturave ekstreme të ngrohta ose të ftohta.

**RREZIK: RREZIK SHPËRTHIMI**
Tregon një situatë, që mund të rezultojë në shpërthim.

**PARALAJMËRIM**
Tregon një situatë që mund të rezultojë në vdekje ose dëmtim të rëndë.

**ALARM: MATERIAL I NDEZSHËM**

A2L **ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË**
Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

**KUJDES**
Tregon një situatë që mund të rezultojë në dëmtim të lehtë ose të mesëm.

**NJOFTIM**
Tregon një situatë që mund të rezultojë në dëmtimin e pajisjeve ose të pronës.

**INFORMACION**
Tregon këshilla të dobishme ose informacion shtesë.

Simbolet e përdorura në njësi:

| Simboli | Shpjegimi |
|---|---|
| | Para instalimit, lexoni manuali i instalimit dhe përdorimit dhe fletën e udhëzimit për lidhjet elektrike. |
| | Para kryerjes së detyrave të mirëmbajtjes dhe shërbimit, lexoni manualin e shërbimit. |
| | Për më shumë informacion, shikoni instaluesin dhe udhëzuesin referencë të përdoruesit. |
| | Njësia përmban pjesë rrotulluese. Bëni kujdes kur i bëni njësisë servis ose inspektim. |

Simbolet e përdorura në dokumentacion:

| Simboli | Shpjegimi |
|---|---|
| | Tregon një titull figure ose një referencë për të.<br>**Shembull:** "▲ 1–3 Titulli i figurës" do të thotë "Figura 3 në kapitullin 1". |
| | Tregon një titull tabele ose një referencë për të.<br>**Shembull:** "▦ 1–3 Titulli i tabelës" do të thotë "Tabela 3 në kapitullin 1". |

# 2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin

Zbatoni gjithmonë udhëzimet për sigurinë dhe rregullat vijuese.

## 2.1 Të përgjithshme

**PARALAJMËRIM**
Nëse NUK jeni të sigurt sesi ta përdorni njësinë, kontaktoni me instaluesin.

**PARALAJMËRIM**
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të reduktuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë përvoje dhe njohurie, nëse u janë dhënë mbikëqyrje ose udhëzime lidhur me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe për të kuptuar përfshirjen e rreziqeve.
Fëmijët NUK do të luajnë me pajisjen.
Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit NUK do të kryhet nga fëmijë pa mbikëqyrje.

**PARALAJMËRIM**
Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:
- MOS e shpëlaj njësinë.
- MOS e përdor njësinë me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.

**KUJDES**
- MOS vendosni sende ose pajisje mbi njësinë.
- MOS u ulni, mos hipni ose mos qëndroni mbi njësinë.

- Njësitë janë të shënuara me këtë simbol:



Kjo do të thotë se produktet elektrike dhe elektronike NUK mund të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake. MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET bërë nga një instalues i autorizuar dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim. Duke garantuar që ky produkt do të hidhet si duhet, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor. Për më shumë informacion, kontaktoni instaluesin tuaj ose autoritetin lokal.

- Bateritë janë të shënuara me këtë simbol:



Kjo do të thotë se bateritë NUK mund të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake. Nëse një simbol kimik është i shtypur poshtë simbolit, ky simbol kimik do të thotë se bateria mban një metal të rëndë mbi një koncentrim të caktuar.
Simbolet e mundshme kimike janë: Pb: plumb (>0,004%).
Bateritë për hedhje DUHEN trajtuar në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim. Duke garantuar që bateritë për hedhje do të hidhen si duhet, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor.

## 2.2 Udhëzimet për përdorim të sigurt

A2L **ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË**
Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

**KUJDES**
Njësia e brendshme përmban pajisje radioje, distanca minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 10 cm.

**KUJDES**

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.

**PARALAJMËRIM**

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstaloni apo riparoni njësinë vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. GJITHMONË kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.

**KUJDES**

GJITHMONË përdorni telekomandën uajrles ose ndërfaqe tjetër përdoruesi (nëse ka) për të rregulluar pozicionin e fllanxhave dhe frëngjive të ajrimit. Kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrimit lëkunden dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.

**KUJDES**

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.

**PARALAJMËRIM**

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësisë. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.

**KUJDES**

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblidhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

**PARALAJMËRIM**

- Ftohësi brenda njësisë është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.
- MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

**PARALAJMËRIM**

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

**PARALAJMËRIM**

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë.

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

**KUJDES**

Pas një përdorimi të gjatë, kontrollo mbështetësen e njësisë dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.

**PARALAJMËRIM**

Bëni kujdes me shkallët kur punoni në vende të larta.

**PARALAJMËRIM**

Detergjentët e papërshtatshëm ose procedura e pastrimit mund të shkaktojë dëmtim të përbërësve plastikë ose rrjedhje të ujit. Detergjenti i spërkatur në përbërësit elektrikë, si motorë, mund të shkaktojë avari, tym ose ndezje.

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**

Para pastrimit, sigurohuni të ndërprisni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

**PARALAJMËRIM**

**Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).**

Lënia e njësisë në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.

**PARALAJMËRIM**

Nëse kordoni i korrentit është i dëmtuar, DUHET të ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur një rrezik.

# 3 Rreth sistemit

A2L **ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË**

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

**NJOFTIM**

MOS e përdorni sistemin për qëllime të tjera. Për të shmangur çdo përkeqësim të cilësisë, MOS e përdorni njësinë për mjetet e precizonit të ftohjes, ushqimin, bimët, kafshët ose veprat e artit.

## 3.1 Njësia e brendshme

**KUJDES**

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.


**INFORMACION**

Niveli i presionit të zërit është më pak se 70 dBA.

**PARALAJMËRIM**

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstaloni apo riparoni njësinë vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. GJITHMONË kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.

### 3.1.1 Ekrani i njësisë së brendshme




**a** Marrësi i sinjalit
**b** Llamba e operimit
**c** Llamba e kohëmatësit
**d** Butoni i ON/OFF

**Butoni ON/OFF (NDEZUR/FIKUR)**

Nëse telekomanda uajrles, përdoruesit mungon, mund të përdorni butonin e NDEZJES/FIKJES te njësia e brendshme për të filluar/ndalur përdorimin. Kur përdormi fillon duke përdorur këtë buton, përdoren këto cilësime:

- Gjendja e operimit = Automatik
- Cilësimi i temperaturës = 25°C
- Shkalla e qarkullimit të ajrit = Automatik

## 3.2 Rreth LAN-it me valë

Për specifikimet e detajuara, udhëzimet e instalimit, metodat e cilësimit, pyetjet e shpeshta FAQ, deklaratën e pajtueshmërisë dhe versionin e fundit të këtij manuali, vizitoni app.daikineurope.com.

**INFORMACION: Deklarata e pajtueshmërisë**

Daikin Europe N.V. deklaron se lloji i pajisjes së radios brenda kësaj njësie është në pajtim me Direktivën 2014/53/EU.

### 3.2.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë

MOS e përdorni afër:

- **Pajisjeve mjekësore.** P.sh. personave që përdorin stimulues kardiakë ose defibrilatorë. Ky produkt mund të shkaktojë interferencë elektromagnetike.
- **Pajisjeve me kontroll automatik.** P.sh. dyerve automatike ose pajisjeve të alarmit të zjarrit. Ky produkt mund të shkaktojë defekte të pajisjes.
- **Mikrovalës.** Mund të ndikojë te komunikimet uajrles LAN.

### 3.2.2 Parametrat bazë

| Çfarë | Vlera |
|---|---|
| Fusha e frekuencës | 2400 MHz~2483.5 MHz |
| Protokolli i radios | IEEE 802.11b/g/n |
| Kanali i frekuencës së radios | 1~13 |
| Energjia output | 13 dBm |
| Energjia efektive e rrezatuar | 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n) |
| Furnizimi me energji | DC 14 V / 100 mA |

## 3.3 Rreth ndërfaqes së përdoruesit

**Telekomanda uajrles**

**INFORMACION**


Njësia e brendshme dorëzohet me telekomandën uajrles si ndërfaqja e përdoruesit. Ky manual përshkruan vetëm operimin me këtë ndërfaqe përdoruesi. Nëse lidhet një ndërfaqe tjetër përdoruesi, referojuni manualit të operimit të ndërfaqes së lidhur të përdoruesit.

- **Drita e drejtpërdrejtë e diellit.** MOS e ekspozoni telekomandën uajrles ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit.
- **Pluhuri.** Pluhuri në transmetuesin ose marrësin e sinjalit do të reduktojë ndjeshmërinë. Pastroni pluhurin me një leckë të butë.
- **Dritat fluoreshente.** Komunikimi i sinjalit mund të çaktivizohet nëse në dhomë ka llamba fluoreshente. Nëse është kështu, kontaktoni me instaluesin tuaj.
- **Pajisjet e tjera.** Nëse sinjalet e telekomandës operojnë pajisjet e tjera, lëvizni pajisjet e tjera ose kontaktoni me instaluesin tuaj.
- **Perdet.** Sigurohuni që perdet ose sendet e tjera NUK e bllokojnë sinjalin mes njësisë dhe telekomandës uajrles.

**NJOFTIM**

- MOS e rrëzoni telekomandën uajrles.
- MOS e lini telekomandën uajrles të laget.

### 3.3.1 Përbërësit: Telekomanda uajrles




**a** Marrësi i sinjalit
**b** Butoni i FIKJES
**c** Butoni i rregullimit të ventilatorit
**d** Butoni i operimit Econo
**e** Butonat e lëkundjes
**f** Butonat e cilësimit të kohëmatësit (ON, OFF, anulo)
**g** Butoni i operimit të fuqishëm
**h** Butoni i operimit në rehati


**i** Butoni i rregullimit të temperaturës
**j** Butonat e gjendjes së operimit
**k** Butoni i gjendjes së operimit automatik
**l** monitor LCD

### 3.3.2 Statusi: Ekrani LCD i telekomandës uajrles




| Ikona | Përshkrimi |
|---|---|
| | Gjendja e operimit = Automatik |
| | Gjendja e operimit = Tharje |
| | Gjendja e operimit = Ngrohje |
| | Gjendja e operimit = Ftohje |
| | Gjendja e operimit = Vetëm ventilator |
| | Operimi i fuqishëm është aktiv |
| | Operimi ekonomik është aktiv |
| | |
| ▲ | Njësia e brendshme merr sinjal nga telekomanda uajrles |
| | Cilësimi i temperaturës aktuale |
| | Shkalla e qarkullimit të ajrit = Automatik |
| | Shkalla e qarkullimit të ajrit = Njësia e brendshme në qetësi |
| | Shkalla e qarkullimit të ajrit = E lartë |
| | Shkalla e qarkullimit të ajrit = E lartë mesatare |
| | Shkalla e qarkullimit të ajrit = Mesatare |
| | Shkalla e qarkullimit të ajrit = E ulët mesatare |
| | Shkalla e qarkullimit të ajrit = E ulët |
| | |
| | Operimi në gjendje qetësie është aktiv |
| | Lëkundja automatike vertikale është aktive |
| | Lëkundja automatike horizontale është aktive |
| | |
| ON | NDEZJA e kohëmatësit është aktive |
| OFF | FIKJA e kohëmatësit është aktive |

### 3.3.3 Operimi i telekomandës uajrles




**a** Marrësi i sinjalit infrakuq


**1** Drejtoni transmetuesin e sinjalit nga marrësi i sinjalit infrakuq te njësia e brendshme (distanca maksimale për komunikim është 7 m).

**Rezultati:** Kur njësia e brendshme merr një sinjal nga telekomanda uajrles, do të dëgjoni një tingull:

| Tingulli | Përshkrimi |
|---|---|
| Bip-bip | Fillon operimi. |
| Bip | Cilësimi ndryshon. |
| Bip i gjatë | Ndalon operimi. |
| Bip i trefishtë | Sinjali i refuzimit (p.sh. operimi është bllokuar nga kontakti i NDEZJES/FIKJES) |

# 4 Para përdorimit

## 4.1 Montimi i mbajtëses së telekomandës uajrles





**a** Telekomanda uajrles
**b** Vidhat (siguruar nga klienti)
**c** Mbajtësja e telekomandës uajrles

**1** Zgjidhni një vend ku sinjalet kapin njësinë.
**2** Ngjitni mbajtësen me vidha në mur ose një vend të ngjashëm.
**3** Varni telekomandën uajrles në mbajtëse.

## 4.2 Vendosja e baterive

Bateritë do të zgjasin rreth 1 vit.

**1** Hiqni kapakun prapa.
**2** Vërini bateritë njëkohësisht.
**3** Vendosni sërish kapakun.




## 4.3 Ndezja e furnizimit me energji

**1** Ndizni çelësin e dritës.

**Rezultati:** Kapaku i xhepit të njësisë së brendshme do të hapet dhe mbyllet për të caktuar pozicionin e referencës.

# 5 Përdorimi

## 5.1 Gama e operimit

Përdore sistemin në kufijtë vijues të temperaturës dhe lagështisë për përdorim të sigurt dhe të efektshëm.

| Modaliteti i operimit | Fusha e veprimit |
|---|---|
| Ftohja[a][b] | ▪ Temperatura jashtë: –10~48°C DB<br>▪ Temperatura brenda: 18~32°C DB<br>▪ Lagështia brenda: ≤80% |
| Ngrohja[a] | ▪ Temperatura jashtë: –15~24°C DB<br>▪ Temperatura brenda: 10~30°C DB |
| Tharja[a] | ▪ Temperatura jashtë: –10~48°C DB<br>▪ Temperatura brenda: 18~32°C DB<br>▪ Lagështia brenda: ≤80% |

[a] Një pajisje sigurie mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.
[b] Kondensimi dhe pikimi i ujit mund të ndodhë nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

## 5.2 Kur përdoren funksionet

Mund të përdorni tabelën e mëposhtme për të përcaktuar se cilat funksione duhet përdorur:

| Funksioni | Detyrat |
|---|---|
| **Funksionet bazë** | |
| MODE Gjendjet e operimit dhe temperatura | Për të filluar/ndalur sistemin dhe për të caktuar temperaturën:<br>▪ Ngrohni ose ftohni dhomën.<br>▪ Lëshoni ajër në dhomë pa ngrohje ose ftohje.<br>▪ Ulni lagështinë në dhomë.<br>▪ Në Gjendjen Automatike, zgjidhni automatikisht një temperaturë të përshtatshme dhe gjendjen e operimit. |
| + Drejtimi i qarkullimit të ajrit | Për të rregulluar drejtimin e qarkullimit të ajrit (pozicioni i lëkundjes ose i fiksuar). |
| Shkalla e qarkullimit të ajrit | Rregulloni sasinë e ajrit që lëshohet në dhomë.<br>Për të punuar më në heshtje. |
| **Funksionet bazë** | |
| ECONO Ekonomik | Për të përdorur sistemin kur përdorni edhe aparaturat e konsumit të energjisë.<br>Kursimi i energjisë. |
| COMFORT Qetësi | Për të ofruar një qarkullim të qetë të ajrit që NUK bie në kontakt të drejtpërdrejtë me njerëzit. |
| I fuqishëm | Për ta ftohur ose ngrohur dhomën shpejt. |
| ON NDEZJA e kohëmatësit + OFF FIKJA e kohëmatësit | NDEZJA ose FIKJA automatike e sistemit. |

## 5.3 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës

**Kur.** Rregulloni gjendjen e operimit të sistemit dhe caktoni temperaturën kur doni të:

- Ngrohni ose ftohni dhomën
- Lëshoni ajër në dhomë pa ngrohje ose ftohje
- Ulni lagështinë në dhomë

**Çfarë.** Sistemi operon ndryshe në varësi të zgjedhjes së përdoruesit.

| Cilësimi | Përshkrimi |
|---|---|
| A Automatik | Sistemi ftoh ose ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës. Kalon automatikisht nga ftohja në ngrohje nëse është e nevojshme. |
| Tharja | Sistemi ul lagështinë në dhomë. |
| Ngrohja | Sistemi ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës. |
| Ftohja | Sistemi ftoh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës. |
| Ventilatori | Sistemi kontrollon vetëm qarkullimin e ajrit (shkalla e qarkullimit të ajrit dhe drejtimi i qarkullimit të ajrit).<br>Sistemi NUK kontrollon temperaturën. |

**Informacion shtesë:**


- **Temperatura jashtë.** Efekti ftohës ose ngrohës i sistemit ulet kur temperatura jashtë është shumë e lartë ose shumë e ulët.
- **Operimi i heqjes së ngricës.** Gjatë operimit të ngrohjes, mund të krijohet ngricë te njësia e jashtme dhe ulet kapaciteti i ngrohjes. Në atë rast, sistemi kalon automatikisht nga operimi i heqjes së heqjes së ngricës në heqjen e plotë të saj. Gjatë operimit të heqjes së ngricës, NUK lëshohet ajër i ngrohtë nga njësia e brendshme.

### 5.3.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës



A: Gjendja e operimit = Automatik
: Gjendja e operimit = Tharje
: Gjendja e operimit = Ngrohje
: Gjendja e operimit = Ftohje
: Gjendja e operimit = Vetëm ventilator
88 ℃: Tregon temperaturën e caktuar.

1 Nisni operimin duke shtypur njërin nga butonat vijues.

| Modaliteti | Shtypni | Rezultati |
|---|---|---|
| Përdorimi automatik | AUTO |  Llamba e operimit ndriçon. |
| Operimi i ftohjes | COOL | |
| Përdorimi i tharjes | DRY | |
| Përdorimi i ngrohjes | HEAT | |
| Përdorimi vetëm me ventilator | FAN ONLY | |

2 Shtypni butonin TEMP ose ∨ te ∧ një ose disa herë për të caktuar temperaturën. NUK mund ta rregulloni temperaturën në gjendjen e **tharjes** ose operimit **vetëm me ventilator**.

| Operimi i ftohjes | Përdorimi i ngrohjes | Përdorimi automatik | Tharja ose përdorimi vetëm me ventilator |
|---|---|---|---|
| 18~32°C | 10~30°C | 18~30°C | — |

3 Shtypni OFF për të ndaluar përdorimin.

**Rezultati:** Llamba e operimit fiket.

## 5.4 Preferenca për ajër të nxehtë

Përdorni këtë funksion për të pasur një përvojë më komode nxehjeje kur e caktoni ende manualisht shkallën e qarkullimit të ajrit.

**INFORMACION**

- Në modalitetin e ngrohjes, shkalla e qarkullimit të ajrit do të ulet përkohësisht për të parandaluar rrymat e ftohta. Me ngrohjen e ajrit, njësia do të vazhdojë të operojë me shkallën e përzgjedhur të qarkullimit të ajrit.
- Aktivizimi i këtij funksioni mund të reduktojë disi performancën e ngrohjes në kushte shumë të ftohta ose efikasitet më të ulët.

### 5.4.1 Nisja/ndalimi i preferencës për ajër të nxehtë

1 Nëse operimi është në punë, shtypni OFF për ta ndaluar atë.

2 Shtypni FAN për të paktën 5 sekonda.

**Rezultati:** Shfaqet menuja e cilësimit. 1 vezullon.


3 Shtypni FAN për të hyrë në cilësimin HA.

**Rezultati:** Simboli i cilësimit (ON ose OFF) po vezullon.

- OFF: (cilësimi i fabrikës): funksioni është FIKUR
- ON: funksioni është NDEZUR

4 Ndryshoni cilësimin ON ↔ OFF duke shtypur TEMP. Shtypni FAN për ta konfirmuar.

**Rezultati:** Cilësimi u konfirmua, je në menynë e cilësimit, 1 po vezullon.




**Shënim:** Ekrani fiket automatikisht pas 60 sekondave. Për t'u kthyer më shpejt te monitori i parazgjedhur, shtypni CANCEL.

## 5.5 Kufiri i temperaturës

Ky funksion është i dizajnuar të kufizojë vlerën e dëshiruar të temperaturës që të mund të zgjidhni, duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë dhe shmangien e mbiftohjes ose mbinxehjes së panevojshme.

**INFORMACION**

- Ky funksion kërkon opsionin BRC103A.
- Kufiri i temperaturës përcakton vlerat e dëshiruara të ftohjes minimale dhe ngrohjes maksimale që mund të vendosen duke përdorur telekomandën opsionale uajrles BRC103A ose aplikacionin ONECTA.
- Kufijtë konfigurohen veçmas për telekomandën uajrles dhe aplikacionin ONECTA.
- Sapo të vendosen kufijtë, si vlerat e dëshiruara të ngrohjes, ftohjes dhe ato automatike do të kufizohen në përputhje me to.

## 5.6 Kontakti i NDEZJES/FIKJES

Ky funksion kërkon blerjen dhe instalimin e opsionit KRP067AC.

Përdorni këtë funksion për të ndaluar automatikisht njësinë nga një sinjal i jashtëm i një kontakti të thatë (p.sh. sensori i dritares ose çelësi kartë i derës).

Ky funksion ndihmon të pakësojë konsumin e panevojshëm të energjisë kur dritarja ose dera është e hapur ose kur në dhomë nuk ka njerëz.

Njësia ndalon operimin në përputhje me statusin e kontaktit të jashtëm.

**INFORMACION**

Ky funksion përdor një kontakt të thatë dhe tufë telash, që duhen instaluar nga një instalues i kualifikuar.

- Koha e vonesës (**0** – cilësimi i fabrikës / 1 / 2 / 3 / 5 minuta) dhe modaliteti i rifillimit janë konfiguruar nga instaluesi sipas preferencave tuaja.
- Kur ky funksion është aktiv, mund ta parandalojë njësinë që të operojë edhe nëse i jepet një komandë operimi nga telekomanda ose aplikacioni ONECTA.

**Sjellja kur kontakti i NDEZJES/FIKJES është aktiv**

Kur aktivizohet funksioni i kontaktit të NDEZJES/FIKJES, sjellja e sistemit ndryshon sipas statusit të kontaktit.

**Shembull (dritarja e mbyllur → dritarja e hapur)**

- Kur dritarja është **e mbyllur**, njësia mund të operojë si zakonisht.
- Kur dritarja është **e hapur**, fillon kohëmatësi i vonesës.
- Pas kalimit të kohës së vonesës, njësia ndalon operimin dhe kalon në gatishmëri.
- Kur dritarja është e hapur:
  - Komanda e NDEZJES/FIKJES nga telekomanda ose aplikacioni ONECTA është e çaktivizuar.
  - Cilësimet e tjera, si **vlera e dëshiruar**, **modaliteti** ose **shpejtësia e ventilatorit**, mund të ndryshohen, por do të hyjnë në fuqi vetëm pas rifillimit të njësisë.

**Cilësimi i modalitetit të rifillimit**

Modaliteti i rifillimit përcakton se si njësia sillet pasi dritarja mbyllet sërish.

**Rifillimi manual**

- Njësia nuk rifillon automatikisht.
- Kur dritarja është e mbyllur, operimi duhet të niset manualisht duke shtypur komandën NDEZUR në telekomandë ose aplikacionin ONECTA.

**Rifillimi automatik**

- Njësia fillon automatikisht në modalitetin e fundit të operimit pas mbylljes së dritares.

**Informacioni**

- Nëse dëgjohen tre bipa dhe drita LED e operimit ndriçon dy herë, operimi bllokohet nga kontakti i NDEZJES/FIKJES.
- Pasi të mbyllet dritarja, njësia ose rifillon automatikisht ose mbetet e ndaluar, në varësi të modalitetit të zgjedhur të rifillimit.


**NJOFTIM**

Nëse doni të ndryshoni cilësimet (koha e vonesës ose modaliteti i rifillimit), kontaktoni instaluesin tuaj.

## 5.7 Kontrolli i Kompensimit të Klimës (CCC)

**INFORMACION**

- Ky funksion mund të jetë i dukshëm në menu. Megjithatë, **nuk mbështetet për këtë lloj njësie**.




## 5.8 Shkalla e qarkullimit të ajrit

1 Shtypni FAN për të zgjedhur:

| | |
|---|---|
| | 5 nivele të shkallës së qarkullimit të ajrit, nga "▬" deri në "▮" |
| A | Operimi automatik i qarkullimit të ajrit |

| | |
|---|---|
| | Operimi në qetësi i njësisë së brendshme. Kur qarkullimi i ajrit është caktuar në "", zhurma nga njësia do të reduktohet. |

**INFORMACION**

- Nëse njësia arrin temperaturën e dëshiruar në modalitetin e ftohjes ose të ngrohjes, ventilatori ndalon së operuari.
- Kur përdorni operimin e tharjes, NUK MUND ta rregulloni cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit.

### 5.8.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit

1 Shtypni FAN për të ndryshuar cilësimin e qarkullimit të ajrit sipas rendit të mëposhtëm:




## 5.9 Drejtimi i qarkullimit të ajrit

**Kur.** Rregulloni drejtimin e qarkullimit të ajrit sipas dëshirës.

**Çfarë.** Sistemi e drejton ndryshe qarkullimin e ajrit, në varësi të përzgjedhjes së përdoruesit (pozicioni i lëkundjes ose i fiksuar). Këtë e mundëson duke lëvizur tehet horizontale (kapakët e xhepit) ose vertikale (frëngji ajrimi).

| Cilësimi | Drejtimi i qarkullimit të ajrit |
|---|---|
| Lëkundja automatike vertikale | Lëviz poshtë e lart. |
| Lëkundja automatike horizontale | Lëviz nga njëra anë në tjetrën. |
| Drejtimi i qarkullimit të ajrit 3-D | Lëviz në mënyrë të alternuar poshtë e lart dhe nga njëra anë në tjetrën |
| [—] | Qëndron në një pozicion të fiksuar. |

Gama e lëvizjes së kapakut të xhepit ndryshon sipas gjendjes së operimit. Kapaku i xhepit do të ndalojë te pozicioni i sipërm kur shkalla e qarkullimit të ajrit ndryshon në të ultë gjatë cilësimit të lëkundjes poshtë e lart.




**a** Gama e kapakut të xhepit në operimin e ftohjes ose tharjes
**b** Gama e kapakut të xhepit në operimin e ngrohjes
**c** Gama e kapakut të xhepit në operimin vetëm me ventilator

**KUJDES**

- GJITHMONË përdorni një ndërfaqe përdoruesi (p.sh. telekomandë uajrles) për të rregulluar këndin e kapakut të xhepit. Kur kapaku i xhepit lëkundet dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.
- Bëni kujdes kur rregulloni frëngjitë e ajrimit. Brenda pjesës së daljes së ajrit, ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë.

### 5.9.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit të ajrit

1 Për të përdorur lëkundjen automatike, shtypni ose .

**Rezultati:** ose do të shfaqen në ekranin LCD.

**Rezultati:** Kapaku i xhepit (tehu horizontal) ose kapaku i xhepit (tehu vertikal) do të fillojnë të lëkunden.


2 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, shtypni ose kur kapaku i xhepit arrin pozicionin e dëshiruar.

**Rezultati:** ose zhduken nga ekrani LCD.


## 5.10 Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie

Ky operim mund të përdoret në gjendjen e operimit të **ngrohjes** ose **ftohjes**. Ai ofron një qarkullim të qetë të ajrit që NUK bie në kontakt të drejtpërdrejtë me njerëzit. Sistemi cakton automatikisht pozicionin e fiksuar të qarkullimit të ajrit për lart në gjendjen e operimit të ftohjes dhe për poshtë në gjendjen e operimit të ngrohjes.

**Modaliteti i operacionit të ftohjes**



**Modaliteti i operacionit të ngrohjes**



**INFORMACION**

Operimi i fuqishëm dhe i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund. Nëse zgjidhet lëkundja vertikale automatike, operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie do të anulohet.

### 5.10.1 Fillimi/ndalimi i operimit të qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie

1 Shtypni COMFORT për të filluar.

**Rezultati:** Do të ndryshojë pozicioni i kapakut të xhepit, shfaqet në LCD, dhe shkalla e qarkullimit të ajrit caktohet në automatike.

| Modaliteti | Pozicioni i kapakut të xhepit… |
|---|---|
| Ftohja/Tharja | Lart |
| Ngrohja | Poshtë |

**Shënim:** Përdorimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie NUK disponohet në Gjendjen vetëm me ventilator.

2 Shtypni COMFORT për të ndaluar.

**Rezultati:** Kapaku i xhepit do të kthehet në pozicionin e mëparshëm para gjendjes së qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie, zhduket nga LCD.

## 5.11 Operimi i fuqishëm

Ky operim maksimizon shpejt efektin e ftohjes/ngrohjes në çdo gjendje operimi. Mund të merrni kapacitetin maksimal.

**INFORMACION**

Operimi i fuqishëm NUK MUND të përdoren së bashku me operimin e qarkullimit të ajrit ekono dhe në gjendje qetësie. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.

Operimi i fuqishëm NUK do të rrisë kapacitetin e njësisë, nëse operon me kapacitet maksimal.

### 5.11.1 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm

1 Shtypni për të filluar.

**Rezultati:** shfaqet në LCD. Operimi i fuqishëm vazhdon për 20 minuta; pas kësaj, operimi i kthehet gjendjes së caktuar më parë.

2 Shtypni për ta ndalur.

**Rezultati:** zhduket nga LCD.

**Shënim:** Operimi i fuqishëm mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë. Nëse shtypni OFF ose nëse ndryshoni modalitetin e operimit, operimi do të anulohet; zhduket nga LCD.

## 5.12 Operimi ekono

Ky është një funksion që mundëson operimin efikas duke kufizuar vlerën maksimale të konsumit të energjisë. Ky funksion është i dobishëm për rastet kur duhet të kushtohet vëmendje për të garantuar që një çelës dritash nuk pengohet kur produkti kalon nga aparaturat e tjera.

**INFORMACION**

- Operimi i fuqishëm dhe Ekono NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Operimi Ekono ul konsumin e energjisë të njësisë së jashtme duke kufizuar shpejtësinë rrotulluese të kompresorit. Nëse konsumi i energjisë është i ulët, operimi Ekono NUK do të reduktojë më tej konsumin e energjisë.

### 5.12.1 Fillimi/ndalimi i operimit ekono

1 Shtypni ECONO për të filluar.

**Rezultati:** shfaqet në LCD.

2 Shtypni ECONO për të ndaluar.

**Rezultati:** zhduket nga LCD.

## 5.13 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES

Funksionet e kohëmatësit janë të dobishme për kalimin në mënyrë automatike të ndezjes/fikjes së kondicionerit natën ose në mëngjes. Ju mund të përdorni në kombinim FIKJEN dhe NDEZJEN e kohëmatësit.

**INFORMACION**

Programoni sërish kohëmatësin në rast se:

- Një çelës e ka fikur njësinë.
- Avari e energjisë.
- Pas ndërrimit të baterive te telekomanda uajrles.

### 5.13.1 Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit

Përdorni këtë funksion nëse njësia NUK është në operim dhe doni të filloni pas një kohe të caktuar.

1 Shtypni ON.

**Rezultati:** ON 1 HR. shfaqet në LCD dhe llamba e kohëmatësit ndriçon.

2 Shtypni sërish ON nëse doni ta ndryshoni cilësimin e kohës.

**INFORMACION**

Çdo herë që shtypet ON , cilësimi i orës përparon me 1 orë. Kohëmatësi mund të caktohet nga 1 deri në 12 orë.

**Shembull:** Nëse ON 2 HR. është caktuar kur njësia NUK është në operim, ai do të ndalojë pas 2 orëve.

3 Për ta anuluar cilësimin, shtypni CANCEL.

**Rezultati:** ON dhe cilësimi i orës zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket.

### 5.13.2 Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit

**INFORMACION**

Kur caktoni NDEZJEN/FIKJEN e kohëmatësit, cilësimi i orës ruhet në memorie. Memoria do të rivendoset kur ndërrohen bateritë e telekomandës uajrles.

**Modaliteti i natës**

Kur është caktuar kohëmatësi i FIKJES, kondicioneri rregullon automatikisht cilësimin e temperaturës (0,5°C plus te ftohja, 2,0°C minus te ngrohja) për të parandaluar ftohjen/ngrohjen e tepërt dhe për të siguruar një temperaturë të rehatshme gjumi.

Përdorni këtë funksion nëse njësia është në operim dhe doni ta ndaloni atë pas një kohe të caktuar.

1 Shtypni OFF.

**Rezultati:** OFF 1 HR. shfaqet në LCD dhe llamba e kohëmatësit ndriçon.

2 Shtypni sërish OFF nëse doni ta ndryshoni cilësimin e kohës.

**INFORMACION**

Çdo herë që shtypet OFF , cilësimi i orës përparon me 1 orë. Kohëmatësi mund të caktohet nga 1 deri në 12 orë.

**Shembull:** Nëse OFF 5 HR. është caktuar kur njësia është në operim, ai do të ndalojë pas 5 orëve.

3 Për ta anuluar cilësimin, shtypni CANCEL.

**Rezultati:** OFF dhe cilësimi i orës zhduket nga LCD dhe llamba e kohëmatësit fiket.

### 5.13.3 Kombinimi i kohëmatësit të FIKJES dhe NDEZJES

1 Për të caktuar kohëmatësit, referojuni "5.13.2 Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit" [▶ 10] dhe "5.13.1 Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit" [▶ 10].

**Rezultati:** OFF dhe ON shfaqen në LCD.

2 Shembull i asaj që shfaqet në LCD nëse kombinon të 2 kohëmatësit: ON 1 HR. OFF 1 HR.

3 Për të caktuar kohëmatësit, referojuni "5.13.2 Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit" [▶ 10] dhe "5.13.1 Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit" [▶ 10].

**Rezultati:** OFF dhe ON shfaqen në LCD.

**Shembull:**

4 Nëse ON 8 HR. OFF 1 HR. caktohet kur njësia është në përdorim.

**Rezultati:** Përdorimi **ndalon** për 1 orë dhe pastaj **fillon** 7 orë më vonë.

5 Nëse ON 2 HR. OFF 5 HR. caktohet kur njësia NUK është në përdorim.

**Rezultati:** Përdorimi **fillon** për 2 orë dhe pastaj **ndalon** 3 orë më vonë.

## 5.14 Lidhje uajrles LAN

Klienti mban përgjegjësi për të ofruar:

- Telefon inteligjent ose tablet me versionin minimal të mbështetur të Android ose iOS, përcaktuar në app.daikineurope.com.
- Linjë interneti dhe pajisje komunikimi si modem, ruter etj.
- Pikë aksesi linje LAN uajrles
- Aplikacion i instaluar falas ONECTA

### 5.14.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë

MOS e përdorni afër:

- **Pajisjeve mjekësore.** P.sh. personave që përdorin stimulues kardiakë ose defibrilatorë. Ky produkt mund të shkaktojë interferencë elektromagnetike.
- **Pajisjeve me kontroll automatik.** P.sh. dyerve automatike ose pajisjeve të alarmit të zjarrit. Ky produkt mund të shkaktojë defekte të pajisjes.
- **Mikrovalës.** Mund të ndikojë te komunikimet uajrles LAN.

### 5.14.2 Instalimi i aplikacionit ONECTA

1 Shkoni te Google Play (për pajisjet Android) ose App Store (për pajisjet iOS) dhe kërkoni "ONECTA".

2 Ndiqni udhëzimet në ekran për të instaluar aplikacionin ONECTA.

**INFORMACION**

Skanoni kodin QR për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin ONECTA në telefonin tuaj celular ose tablet:

### 5.14.3 Caktimi i lidhjes uajrles

Ka dy opsione për të lidhur përshtatësin uajrles me rrjetin tuaj të shtëpisë.

- Përdorni ose modalitetin e Aksesit (SSID dhe KEY) ose butonin WPS. Hapni aplikacionin ONECTA dhe ndiqni udhëzimet në ekran.

Për më shumë informacion dhe Pyetje të Shpeshta (FAQ) , referojuni app.daikineurope.com.

**Shënim:** Cilësimi bëhet me anën e telekomandës në menynë e cilësimit të LAN-it me valë. Gjatë cilësimit, gjithmonë drejtoni telekomandën uajrles nga marrësi i sinjalit infrakuq në njësi.

**INFORMACION**

Sigurohuni që të ndalojë operimi para se të cilësoni lidhjen uajrles. Lidhja NUK MUND të kryhet kur njësia është në operim.

1 **Ndalni përdorimin** para cilësimit të lidhjes me valë.

2 Sigurohuni që ruteri uajrles është afër me njësinë dhe asgjë nuk e pengon sinjalin.


| Menu | Përshkrimi |
|---|---|
| 1 | Kontrolli i statusit të lidhjes dhe modaliteti i Pikës së Aksesit |
| 2 | Cilësimi i lidhjes WPS |
| 8 | Rivendos në Parazgjedhjen e caktuar nga fabrika |
| OFF | LAN-i me valë është OFF |

### Konfirmimi i statusit të lidhjes së LAN-it me valë

**Kushti paraprak:** Operimi është i fikur (ekrani i parazgjedhur është bosh).

1 Kur të jeni në ekranin e parazgjedhur, mbajeni për të paktën 5 sekonda.


**Rezultati:** Shfaqet SP (menyja e cilësimit të lidhjes me valë). 1 vezullon.




2 Shtypni për të konfirmuar zgjedhjen.

**Rezultati:** 1 vezullon.

3 Kontrollo operimin dhe dritat LED të kohëmatësit në ekranin e njësisë së brendshme.




**a** Drita LED e operimit
**b** Drita LED e kohëmatësit

| Nëse drita LED e operimit… | …dhe drita LED e kohëmatësit… | …atëherë LAN-i me valë është… |
|---|---|---|
| vezullon | vezullon | nuk është i lidhur |
| është i fikur | vezullon në interval me 0,5 sekonda | po punon dhe është gati të lidhet me rrjetin e shtëpisë përmes butonit WPS në ruter. |
| është i fikur | vezullon në interval me 1 sekonda | ▪ lidhur me rrjetin e shtëpisë përmes modalitetit të Access Point.<br>ose<br>▪ i lidhur me rrjetin e shtëpisë përmes butonit WPS në ruter. |

4 Shtypni CANCEL për të dalë nga menyja.

**Rezultati:** Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

### Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës

Rivendosni cilësimin e lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës në rast se doni të:


- shkëputni LAN-in me valë dhe pajisjen e komunikimit (p.sh. ruter) ose pajisjen inteligjente,
- përsëritni cilësimin nëse lidhja ishte e pasuksesshme.

**Kushti paraprak:** Operimi është i fikur (ekrani i parazgjedhur është bosh).

1 Kur të jeni në ekranin e parazgjedhur, mbajeni për të paktën 5 sekonda.

**Rezultati:** Shfaqet menyja SP 1. 1 vezullon.

2 Kaloni në menynë SP 8 duke shtypur TEMP dy herë ose TEMP në mënyrë të përsëritur.




3 Mbajeni për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.

**Rezultati:** 8 vezullon. Dritat LED të operimit dhe kohëmatësit po vezullojnë njëkohësisht në interval prej 1 sekondash. Cilësimi është rivendosur në parazgjedhjen e fabrikës.

4 Shtypni (CANCEL) për të dalë nga menyja.

**Rezultati:** Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

### Fikja e lidhjes së LAN-it me valë


Nëse doni të fikni funksionin e lidhjes me valë:

**Kushti paraprak:** Operimi është i fikur (ekrani i parazgjedhur është bosh).

1 Kur të jeni në ekranin e parazgjedhur, mbajeni (⚙) për të paktën 5 sekonda.

**Rezultati:** Shfaqet menyja SP1.1 vezullon.

2 Kaloni në menynë SP OFF duke shtypur (TEMP ∨) një herë ose (TEMP ∧) në mënyrë të përsëritur.




3 Mbajeni (⚙) për të paktën 2 sekonda për të konfirmuar zgjedhjen.

**Rezultati:** OFF po vezullon. Dritat LED të operimit dhe kohëmatësit po vezullojnë në mënyrë të alternuar në interval prej 1 sekondash. Komunikimi është i FIKUR.

4 Shtypni (CANCEL) për të dalë nga menyja.

**Rezultati:** Ekrani do të kthehet te monitori i parazgjedhur.

# 6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal

**INFORMACION**
- Edhe nëse njësia është e FIKUR, ajo konsumon elektricitet.
- Kur kthehet energjia pas një ndërprerjeje, do të rifillojë gjendja e zgjedhur më parë.

**KUJDES**

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.

**NJOFTIM**

MOS vini sende poshtë njësisë që NUK duhet të lagen. Kondensimi në njësi ose tubat e ftohësit ose bllokimi i drenazhit mund të shkaktojë pikim. **Pasoja e mundshme:** Sendet nën njësi mund të bëhen pis ose dëmtohen.

**PARALAJMËRIM**

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësisë. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.

**KUJDES**

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblidhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

# 7 Mirëmbajtja dhe shërbimi

## 7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi

Instaluesi duhet të kryejë një mirëmbajtje vjetore.

**Rreth ftohësit**

Ky produkt përmban gazra serë me fluor. MOS i lësho gazrat në atmosferë.

Lloji i ftohësit: R32

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 675

**NJOFTIM**

Legjislacioni në fuqi për **gazrat serë me fluor** kërkon që ngarkimi i ftohësit të njësisë të tregohet si në peshë ashtu edhe në ekuivalentin $CO_2$.

**Formula për të llogaritur sasinë në tonet ekuivalente të $CO_2$:** Vlera GWP e ftohësit × Ngarkesa totale e ftohësit [në kg] / 1000

Kontaktoni instaluesin tuaj për më shumë informacion.

**NJOFTIM**

Mirëmbajtja DUHET të kryhet nga një instalues i autorizuar ose agjent shërbimi.

Ne rekomandojmë kryerjen e mirëmbajtjes të paktën një herë në vit. Megjithatë, legjislacioni në fuqi mund të kërkojë intervale më të shkurtra të mirëmbajtjes.

**PARALAJMËRIM**
- Ftohësi brenda njësisë është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.
- MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

**PARALAJMËRIM**
- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

**PARALAJMËRIM**

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:
- MOS e shpëlaj njësinë.
- MOS e përdor njësinë me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.

**KUJDES**

Pas një përdorimi të gjatë, kontrollo mbështetësen e njësisë dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.

**KUJDES**

MOS i prekni krahët e shkëmbyesit të energjisë. Këto krahë janë të mprehtë dhe mund të çojnë në prerje.

**PARALAJMËRIM**

Bëni kujdes me shkallët kur punoni në vende të larta.

Ndjekja e simboleve mund të ndodhë në njësinë e brendshme:

| Simboli | Shpjegimi |
|---|---|
|  | Matni voltazhin te terminalet e kondensatorëve të qarkut kryesor ose komponentëve elektrikë para shërbimit. |

## 7.2 Pastrimi i njësisë së brendshme dhe telekomandës uajrles

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**


Para pastrimit, sigurohuni të ndërprisni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

**NJOFTIM**

- MOS përdorni benzinë, benzol, hollues, pluhur për pastrim ose insekticide lëngjesh. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni ujë ose ajër prej 40°C ose më lartë. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni përbërje pastirmi.
- MOS përdorni furçë fërkimi. **Pasoja e mundshme:** Finishi i sipërfaqes qërohet.
- Si përdorues fundor, KURRË nuk mund t'i pastroni vetë pjesët e brendshme të njësisë; kjo punë duhet të kryhet nga një person i kualifikuar i shërbimit. Kontaktoni distributorin tuaj.

**1** Pastroni me një leckë të butë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.


## 7.3 Pastrimi i panelit të përparmë



**1** Pastroje panelin e përparmë me një leckë të butë e të njomë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.

## 7.4 Si të hapni panelin e përparmë

**1** Mbajeni panelin e përparmë nga kapësët në të dy krahët dhe hapeni.



## 7.5 Rreth filtrave të ajrit

Përdorimi i njësisë me filtra të pistë nënkupton që filtri:


- NUK MUND aromatizojë ajrin,
- NUK MUND të pastrojë ajrin,
- ngrohje/ftohje e dobët,
- shkakton aroma.

| Listë e artikujve të trajtuar që përdoren në produktet Daikin bazuar në Rregulloren (EU) nr. 528/2012 | |
|---|---|
| Artikulli i trajtuar për produktin biocidal ofa | Filtër i rrëshirës së ajrit |
| **Substanca aktive** | Xham me fosfat argjendi |
| **Përmbajtja** | <0,02% |
| **Nr. CAS** | 308069-39-8 |
| Funksioni i substancës aktive | Efekti antiviral dhe antibakteral |
| **Informacioni i sigurisë** | Pajtohet me RoHS-në, jo toksik ose gërryes.<br>Nuk ka rekomandime të veçanta për PPE-të.<br>Hedhja duhet të kryhet në përputhje me rregulloret qeveritare dhe ligjore për sa i përket hedhjes së materialeve.<br>Ruajeni në temperaturë dhome.<br>**Kontakti me sy** - lajeni me ujë<br>**Kontakti me lëkurën** - lajeni me ujë, nuk duhet të ndikojë te lëkura<br>**Thithja** - nuk tregohen rreziqe të caktuara |


## 7.6 Pastrimi i filtrave të ajrit

**1** Shtyjeni mbajtësen në qendër të çdo filtri ajri, pastaj tërhiqeni poshtë.


**2** Nxirrni filtrat e ajrit.




**3** Lani filtrat e ajrit me ujë ose pastroni me fshesë korrenti.



**4** Futni në ujë të vakët për rreth 10 deri në 15 minuta.



**5** Vendosni të gjitha filtrat sërish në vendet e tyre fillestare. Sigurohuni që filtrat janë plotësisht të thara para instalimit.

**INFORMACION**


- Nëse pluhuri NUK hiqet lehtësisht, lani me një detergjent neutral në ujë të vakët. Thani filtrat e ajrit në hije.
- Rekomandohet pastrimi i filtrave të ajrit çdo 2 javë.

## 7.7 Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)


**INFORMACION**

Pastroni filtrin me ujë çdo 6 muaj.


1 Hiqni filtrin e grimcave të argjendta (filtri Ag-ion) dhe filtrin aromatizues prej apatiti titani nga mbajtëset



2 Hiqni pluhurin nga filtri me një fshesë korrenti.



3 Futeni filtrin në ujë të ngrohtë për rreth 10 - 15 minuta.




4 Pas larjes, hiqni ujin e mbetur duke e shkundur atë dhe thani filtrin në hije. MOS e shtrydhni filtrin kur hiqni ujin.

## 7.8 Ndërrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)

**INFORMACION**

Ndërroni filtrin çdo 3 vjet.

1 Hiqni filtrin nga kapëset dhe përgatitni një filtër të ri.




**INFORMACION**

Hidheni filtrin e vjetër si mbeturina jo të djegshme.

Për të porositur filtër aromatizues prej apatiti titani ose filtër të grimcave të argjendta, kontaktoni distributorin tuaj.

## 7.9 Mbyllja e panelit të përparmë

1 Shtypni ngadalë panelin e përparmë në të dy anët dhe në qendër derisa të zër vend.



## 7.10 Marrja parasysh e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë

1 Caktoni gjendjen në **vetëm me ventilator** duke shtypur butonin FAN ONLY për të tharë pjesën e brendshme të njësisë.

2 Pas ndërprerjes së operimit, FIKUR çelësin.

3 Pastroni filtrat e ajrit dhe zëvendësojini në pozicionin e tyre fillestar.

4 Hiqni bateritë nga telekomanda uajrles.

**INFORMACION**

Rekomandohet mirëmbajtja periodike që kryhet nga një specialist. Për mirëmbajtje specialiste, kontaktoni distributorin tuaj. Kostot e mirëmbajtjes do të mbulohen nga klienti.

Në kushte të caktuara operimi pjesa e brendshme e njësisë mund të bëhet pis pas disa sezoneve përdorim. Kjo mund të çojë në një performancë të dobët.

# 8 Zgjidhja

Nëse ndodh njëra nga këto keqfunksionime, merrni masat e treguara poshtë dhe kontaktoni distributorin tuaj.

**PARALAJMËRIM**

**Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).**

Lënia e njësisë në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.

Sistemi DUHET të riparohet nga një person i kualifikuar për shërbim.

| Keqfunksionimi | Masa |
|---|---|
| Nëse një pajisje sigurie si siguresa, çelësi ose një çelës për rrjedhje tokëzimi nxitet vazhdimisht ose çelësi i NDEZJES/FIKJES NUK punon si duhet. | FIKNI çelësin e energjisë kryesore. |
| Nëse rrjedh ujë nga njësia. | Ndërprisni operimin. |
| Çelësi i operimit NUK punon mirë. | FIKNI energjinë. |
| Nëse monitori i ndërfaqjes së përdoruesit tregon numrin e njësisë, llamba e operimit pulson dhe shfaqet kodi i keqfunksionimit. | Njoftoni instaluesin tuaj dhe raportoni kodin e keqfunksionimit. |

Nëse sistemi NUK operon siç duhet përveç rasteve të lartpërmendura dhe asnjëra nga keqfunksionimet e përmendura nuk është e dukshme, hetoni sistemin në përputhje me procedurat vijuese.

**INFORMACION**

Referojuni udhëzuesit referencë që gjendet në https://www.daikin.eu për më shumë këshilla mbi zgjidhjen e problemeve. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.

Pas kontrollimit të të gjithë artikujve më lart, nëse është e pamundur ta rregulloni vetë problemin, kontaktoni instaluesin dhe tregoni simptomat, emrin e plotë të modelit të njësisë (me numrin e prodhimit nëse është e mundur) dhe datën e instalimit.

# 9 Hedhja

**NJOFTIM**

MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET të përputhet me legjislacionin në fuqi. Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.**
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P717028-16P 2026.06